

# лапаны

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sie@nt-rt.ru](mailto:sie@nt-rt.ru) || сайт: <https://sonniger.nt-rt.ru/>

## Клапан straight Valve 1/2"

---



### Характеристики

Диаметр патрубков

1/2"

### Описание

Двухходовой клапан с сервоприводом Sonniger 1/2" обеспечивает удобную регулировку тепловой мощности и на 30% снижает суммарный расход теплоносителя. Применение в системе Управления ON/OFF — для HEATER CONDENS CR

- Отдельный клапан для каждого аппарата;
- Для работы необходим Привод TS Lite Привод M30x1,5

## Клапан 3/4" ASP/SSP Kvs 5.2

---



### Характеристики

Макс. рабочее давление	2.0 МПа
KVS	5.2 м <sup>3</sup> /ч
Диаметр патрубков	3/4"

### Описание

Применение в системе Управления ON/OFF — для HEATER CONDENS CR

- Отдельный клапан для каждого аппарата;
- Для работы необходим Привод TS Lite M30x1.5

# TS Lite Привод M30x1,5

---



## Описание

Термоэлектрический привод Sonniger TS Lite M30x1.5 отличается качеством исполнения и высоким уровнем надежности. Клапан используется в качестве компонента системы управления тепловентиляторами Sonniger CR и воздушными завесами Guard. При совместном использовании с терморегуляторами обеспечивает более точную настройку тепловой производительности отопительных агрегатов, посредством открытия/закрытия потока теплоносителя в контуре.

- Тип защиты: IP 40.
- Класс изоляции: 2.
- Ход привода: 3.5 мм.
- Усилие закрытия: 80 N.
- Рабочее напряжение: 230 В, 50 Гц.
- Коммутационный ток: 1 А.

# Комплектующие Клапан двухходовой Sonniger с сервоприводом 1/2"



Подключение отопления, дюйм ..... 1/2"  
Страна производства ..... Польша

Клапан двухходовой Sonniger с сервоприводом 1/2" обеспечивает удобную регулировку тепловой мощности и на 30% снижает суммарный расход теплоносителя. Его можно подключать к пульту управления COMFORT, INTELLIGENT, а также к блоку SPLITTER MULTI 6. С ним очень просто регулировать подачу воды на оборудование.

# Комплектующие Клапан двухходовой Sonniger с сервоприводом 3/4"



Страна производства ..... Польша  
Подключение отопления, дюйм ..... 3/4"

Клапан двухходовой Sonniger с сервоприводом 3/4" обеспечивает удобную регулировку тепловой мощности и на 30% снижает суммарный расход теплоносителя. Его можно подключать к пульту управления COMFORT, INTELLIGENT, а также к блоку SPLITTER MULTI 6. С ним очень просто регулировать подачу воды на оборудование.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [sie@nt-rt.ru](mailto:sie@nt-rt.ru) || сайт: <https://sonniger.nt-rt.ru/>