

Управление

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sie@nt-rt.ru || сайт: <https://sonniger.nt-rt.ru/>

Щит питания CONTROLBOX S3



Описание

Щит питания Controlbox S3 необходим для управления завесами SONNIGER GUARD PRO. К щиту питания можно подключить до трех тепловых завес. Шкаф управления выполнен в герметичном корпусе. В щите предусмотрены удобные съемные разъемы для подключения дверного выключателя Doorstop и регуляторов скорости ARW.

Характеристики

Совместная работа с типом электродвигателя	AC
Напряжение /частота электропитания	1 ~ 230/50 В/Гц
Допустимая нагрузка	6(3)
Диапазон регулировки температуры	5...35°C
Режимы работы	ручной
График часы/недели	Нет
Таймер	Нет
Датчик измерения температуры	Встроенный
Возможность подключения отдельного датчика температуры	Нет
Выходной сигнал	on/off
Степень защиты	IP 20

Внешний температурный датчик NTC10K



Описание

Датчик внешний температурный NTC10K приобретается совместно с регулятором INTELLIGENT , добавляет ему функцию IP54. Предназначен для работы в мокрых зонах на автомойках и СТО, а также на складах с IP54. Поставляется вместе с кабелем длиной 5 м. Увеличить длину подключаемого кабеля можно до 20 метров.

Характеристики

Совместная работа с типом электродвигателя	AC
Напряжение /частота электропитания	1 ~ 230/50 В/Гц
Допустимая нагрузка	6(3)
Диапазон регулировки температуры	5...35°C
Режимы работы	ручной
График часы/недели	Нет
Таймер	Нет
Датчик измерения температуры	Встроенный
Возможность подключения отдельного датчика температуры	Нет
Выходной сигнал	on/off
Степень защиты	IP 20

Дверной выключатель DOORSTOP



Описание

Дверной концевой выключатель DOORSTOP применяется для автоматического включения/выключения тепловых завес SONNIGER GUARD PRO при открытии/закрытии дверей или ворот.

Характеристики

Совместная работа с типом электродвигателя	АС
Напряжение /частота электропитания	1 ~ 230/50 В/Гц
Допустимая нагрузка	6(3)
Диапазон регулировки температуры	5...35°C
Режимы работы	ручной
График часы/недели	Нет
Таймер	Нет
Датчик измерения температуры	Встроенный
Возможность подключения отдельного датчика температуры	Нет
Выходной сигнал	on/off
Степень защиты	IP 20

Комплектующие Пульт управления Sonniger COMFORT TR-110L



Напряжение питания В/Гц 230 В, 50Гц
Страна производства Польша
Класс защиты IP20

ПУЛЬТ управления Sonniger COMFORT TR-110L для тепловентиляторов Sonniger имеет следующие особенности:

- Автоматическое управление температурой.
- Управление скоростью вращения электродвигателя.
- Летний режим вентиляции.
- Можно подключить до 3-х тепловентиляторов.

Комплектующие Термоэлектрический привод Sonniger TS Lite M30x1.5




Рабочая температура (С)	от 0 до + 50 °С
Номинальный ток (А)	1
Напряжение питания В/Гц	230 В, 50 Гц
Страна производства	Польша
Ширина, мм	88
Высота, мм	48
Вес, кг	0,15
Класс защиты	IP40

Термоэлектрический привод Sonniger TS Lite M30x1.5 отличается передовым качеством исполнения и высоким уровнем надежности. Используется в качестве компонента системы управления тепловентиляторами и воздушными завесами. Предназначен он для работы с термостатическими клапанами с резьбой М30х1.5 мм. При совместном использовании с терморегуляторами обеспечивает более точную настройку тепловой производительности отопительных агрегатов, посредством открытия/закрытия потока теплоносителя в контуре. Благодаря тому, что Sonniger TS Lite оборудован визуальным индикатором хода, можно увидеть в открытом или закрытом положении находится клапан.

Термоэлектрический привод Sonniger TS Lite M30x1.5 имеет следующие особенности:

- Простая и надежная конструкция.
- Стандартное крепление M30 x 1.5 мм.
- Соединительный кабель 2 x 0.5 мм², длина 100 см.
- Тип защиты: IP 40.
- Класс изоляции: 2.
- Ход привода: 3.5 мм.
- Усилие закрытия: 80 N.
- Рабочее напряжение: 230 В, 50 Гц.
- Коммутационный ток: 1 А.
- Температура хранения: от -25 до +70 °С.
- Рабочая температура: от 0 до + 50 °С.
- Размер: 88x48 мм
- Вес: ~ 150 г.

Комплектующие Панель управления Sonniger Intelligent PSH 3 HC



Рабочая температура (С)	от -10 до +60°С
Напряжение питания В/Гц	230 В, 50Гц
Ширина, мм	138
Высота, мм	94
Класс защиты	IP20
Страна производства	Польша
Глубина, мм	36,5

Панель управления Sonniger Intelligent PSH 3 HC - это очень полезное и надежное устройство, которое имеет недельный программируемый термостат, поддерживает подключение к сетям BMS, класс защиты IP20. К нему можно подключить максимально 4 тепловентилятора HEATER CONDENS CR ONE, или 2 HEATER CONDENS CR1, CR2, CR3, или 1 HEATER CONDENS MAX.

Комплектующие Панель управления Sonniger Intelligent PSH 3 HC Wi-Fi




Рабочая температура (С)	от -10 до +60°С
Напряжение питания В/Гц	230 В, 50Гц
Ширина, мм	138
Высота, мм	94
Класс защиты	IP20
Страна производства	Польша
Глубина, мм	36,5

Панель управления Sonniger Intelligent PSH 3 HC Wi-Fi - это очень полезное и надежное устройство, которое имеет недельный программируемый термостат, поддерживает подключение к сетям BMS, класс защиты IP20, а также поддерживает управление по Wi-Fi. К нему можно подключить максимально 4 тепловентилятора HEATER CONDENS CR ONE, или 2 HEATER CONDENS CR1, CR2, CR3, или 1 HEATER CONDENS MAX.

Особенности панели управления Sonniger Intelligent PSH 3 HC Wi-Fi:

- Недельный термостат (5/1/1 дней).
- 3-х ступенчатая ручная или автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.
- Контроль температуры в помещении (включение/отключение привода клапана или автоматическая регулировка расхода воздуха).
- Поддержка подключения внешнего датчика температуры NTC по протоколу MODBUS.
- Беспроводное управление посредством приложения TUYA SMART.


Комплектующие Концевой выключатель Sonniger ВП-15К21



Класс защиты IP54
Страна производства Польша
Тип установки Настенный/Потолочный

Концевой выключатель Sonniger ВП-15К21 - это очень полезное устройство. Ведь при замыкании контактов ВП-15К21, в оборудовании с электрическим источником тепла, включается максимальный нагрев, в устройствах с водяным источником тепла открывается клапан смесительного узла и включается насос, а при размыкании контактов, устройство включается в режим, активированный на пульте управления.

Комплектующие Шкаф управления Sonniger SPLITTER MULTI 6



Класс защиты IP65
Страна производства Польша

Шкаф управления Sonniger SPLITTER MULTI 6 – это надежное устройство с классом защиты IP65, которое создано для обеспечения максимального удобства пользователей. Ведь с его помощью, Вы можете подключать до 6 завес или тепловентиляторов всего к одному пульту INTELLIGENT либо COMFORT. При этом блоки можно соединять каскадно, подключая до 60 агрегатов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sie@nt-rt.ru || сайт: <https://sonniger.nt-rt.ru/>